

# Manual für Leihgerät Kärcher puzzi 200



**Pfeil 1** zeigt auf die beiden Schalter, mit denen man separat den Saugmotor und die Wasserpumpe aktiviert. **Pfeil 2** zeigt auf den Frischwassertank, in welchen zu Beginn das Reinigungsgemisch gegeben wird. **Pfeil 3** zeigt auf den Abwassertank. Der Saug- und Wasserschlauch wird bei **Pfeil 4** angeschlossen. **Pfeil 5** zeigt auf das Vorratsfach für Reinigungstabletten, hat für Sie bei einmaliger Nutzung allerdings keine Bedeutung. **Pfeil 6** im unteren Bild zeigt den Stutzen, an welchem das Sauggut ankommt. Im Unterschied zu unserem Wap-Sauger besitzt das Kärchermodell die Möglichkeit, Entschäumer einzusetzen. Dieser wird vor dem Benutzen des Gerätes in den kleinen Tank (**Pfeil 7**) gefüllt. In der Regel wird dies aber bei der Nutzung aktueller Reinigungskonzentrate nicht mehr benötigt. Diese entschäumen direkt mit. **Bild 8** zeigt die optionale Turbodüse, welche den eigentlichen Unterschied zum Wap-Modell darstellt. Möchten Sie besonders hartnäckigen Schmutz beseitigen bzw. ist der zu reinigende Teppichflor sehr hoch, dann ist diese Zusatzdüse Gold wert.



## Schritt für Schritt:

1. Saug- und Frischwasserschlauch an den Sauger anschließen (Pfeil 4).
2. Stromkabel anschließen
3. Frischerwassertank mit Flüssigkeit (Wasser + Reinigungskonzentrat/Tablette/Pulver) füllen (Pfeil 2)
4. Vergewissern Sie sich, dass der Abwassertank-Deckel (Pfeil 3) geschlossen ist. Bei diesem Modell ist dieser nicht separat befestigt, hat aber eine Gummidichtung.
5. Beide Schalter aktivieren (Pfeil 1)
6. Sprühsaugen. Hebel am Handgriff betätigen, wenn Sie Sprühen wollen.
7. Am Stutzen (Detailansicht Pfeil 6) sehen Sie, wie viel Flüssigkeit das Gerät im Moment aufsaugt. Saugen Sie jede besprühte Fläche so lange, bis aus dem Stutzen nur noch Tröpfchen austreten.
8. Bearbeiten Sie eine große Fläche, so müssen Sie unter Umständen Frischwasser/Reiniger-Gemisch nachfüllen. Das bemerken Sie spätestens, wenn kein Wasser mehr aus der Düse kommt. Auch sollten Sie regelmäßig den Abwassertank leeren. Dazu vorsichtig die Schläuche entfernen (Achtung: Am besten im Bad oder auf einer noch zu bearbeitenden Fläche machen! Im Schlauch bleibt ein Rest Flüssigkeit, der beim Abstöpseln austritt!) und den Tank über der Toilette ausschütten.
9. Der Umwelt zuliebe empfehlen wir, nur so viel Reinigungsmischwasser in den Tank zu geben, wie Sie auch tatsächlich vorhaben, zu versprühen. Sind Sie sich nicht sicher, so nehmen Sie lieber etwas weniger und füllen bei Bedarf nach.
10. Sprühsaugen Sie, bis der Frischwassertank leer ist.
11. Füllen Sie den Frischwassertank mit Klarwasser und wiederholen Sie die Vorgänge 6-10, um die chemische Reinigungslösung aus dem Teppich zu waschen. Auch hier gilt: Nehmen Sie lieber etwas weniger Wasser. Spätestens, wenn noch Wasser im Tank ist, was Sie nicht mehr benötigen, werden Sie diesen Hinweis zu schätzen wissen: Entfernen Sie den Schmutzwassertank und drehen Sie das Gerät auf den Kopf, um den Tank über der Dusche oder Badewanne (oder im Freien) zu entleeren.
12. Entleeren Sie den Schmutzwassertank über der Toilette.
13. Lassen Sie das Gerät und die Schläuche abtropfen.
14. Freuen Sie sich über einen tiefengereinigten Teppich.

### **Mietbedingungen der Fa. Maxhit GbR für Sprühsauger und Zubehör:**

1. Generell gilt der Tagespreis, wenn der Mieter das Gerät binnen 24 Stunden nach Erhalt wieder im Ladengeschäft der Maxhit GbR abgibt. Im Zeitraum zwischen Freitag, 13.00 Uhr und Montag, 11.00 Uhr der Folgewoche wird 1,5x der Tagespreis berechnet.
2. Die Mietgeräte sind im sauberen Zustand zurückzugeben. Sollten Sie keine Möglichkeit zum Reinigen haben, werden Reinigungskosten in Höhe des Aufwands berechnet!
3. Das gegen den Mietvertrag geliehene Gerät bleibt unveräußerliches Eigentum der Maxhit GbR U. Berndt u. P. Urlaub.
4. Die Leihgebühr stellt nur einen Teil des Gerätewerts dar und wird sofort bei Abholung fällig. Bei Verlust des Leihgerätes wird jeweiliger Wiederbeschaffungswert berechnet. Bei Abschluss des Mietvertrages wird die Kautions fällig.
5. Der Kunde wird vor Abschluss des Vertrages mit der Funktion und den Sicherheitsbestimmungen des geliehenen Gerätes sowie der Anwendung und dem Einsatz von Verbrauchsmaterialien vertraut gemacht. Der Kunde bestätigt den Erhalt der Anwendungsvorschriften für die von Maxhit übergebenen Reinigungsmittel.
6. Bei Schäden, die durch Fehlbedienung oder Gewaltanwendung durch den Mieter verursacht werden, sind die Reparaturkosten von diesem zu tragen. Maxhit behält sich vor, die veranschlagten Reparaturkosten in Form des Einbehaltens der Kautions vorzunehmen.